

## ÉOLIA LE NOUVEAU CHARIOT MULTIROIR 600 x 400



### FONCTIONNALITÉ

#### Entretien :

- l'entretien est facilité par le démontage du plan de travail et du rideau, permettant une accessibilité et un nettoyage individuel des éléments.

#### Sécurité :

- la sécurisation de l'ensemble du chariot est permise par une serrure à code et clé.

#### Praticité :

- un plateau pilulier peut se loger au dessus du plan de travail lors de son utilisation et offrir ainsi une plus grande clarté dans la manipulation des médicaments.
- les plateaux pilulier et les bacs 600 x 400 sont maintenus en position avancée grâce à une butée de fin de course

#### Capacité :

- la contenance du chariot est de 13 plateaux piluliers au format 600 x 400
- 4 bacs 600 x 400 x H100 possibles

## ÉOLIA CHARIOT À MÉDICAMENTS



réf. EOLIA 01  
code 54501

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- structure cadre métallique et revêtement Epoxy blanc
- habillage plastique ABS, rideau en PSPE
- roulettes diamètre 125 mm dont 2 à freins
- fermeture par rideau plastique
- serrure à combinaison + clé
- poids à vide : 28 Kg
- dimensions hors tout du chariot butoirs compris :  
L : 725mm, l : 628mm, H : 1080mm



plateau sur-élevé



serrure code + clés



butées anti-chute

## ÉOLIA CHARIOT MULTI-FONCTION



**chariot fermé**  
réf. EOLIA 01  
code 54501



**chariot ouvert**  
réf. EOLIA 06  
code 54506



### LES ACCESSOIRES



**tablette rabattable**  
réf. TAB-T3  
code 54512



**porte bouteille**  
réf. PORT-B  
code 54449



**porte gobelets**  
réf. PORT-G  
code 54448



**porte documents**  
réf. S-DOC  
code 54444



**support sac poubelle**  
réf. S-SAC  
code 54435



**rail standard**  
réf. RAIL-B  
code 54511



**collecteur aiguilles**  
réf. COL-A  
code 54445